

## Блузка С Шитьем - Выкройка #2352

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шитье с фестонами.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 11 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см; припуск по нижнему срезу вставки полочки и вставки рукава - 0 см; остальные швы - 1см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка полочки - 2 детали
3. Нижняя часть полочки - 2 детали
4. Верхняя часть рукава - 2 детали
5. Нижняя часть рукава - 2 детали
6. Планка — 2 детали
7. Стойка - 2 детали
8. Манжета - 2 детали



Из отделочной ткани:

1. Вставка полочки – 2 детали
2. Вставка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка — 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Внимание! При раскрое деталей вставки полочки и вставки рукава, нижний срез этих деталей следует располагать на некотором расстоянии от края фестонов для удобства настрачивания.

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Застрочить защипы на нижней части полочки, складывая деталь изнаночной стороной внутрь. Глубины заутюжить к середине.
4. Притачать кокетку полочки к вставке, припуски заутюжить вверх и обметать. Обметать верхний срез нижней части полочки. Наложить вставку полочки на нижнюю часть, совмещая размеченные линии стачивания и настрочить.
5. Заутюжить планку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
8. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
9. Притачать верхнюю часть рукава к вставке, припуски заутюжить вверх и обметать. Обметать верхний срез нижней части рукава. Наложить вставку рукава на нижнюю часть, совмещая размеченные линии стачивания и настрочить.
10. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски

разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

11. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

12. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.

13. На правой планке и стойке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

### **Технический рисунок:**

