

Блузка С Завязкой - Выкройка #2359

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали



2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез полочки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать средний срез обтачек полочки. Припуски разутюжить. Стачать плечевые швы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь обтачать срез горловины и завязки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль горловины отделочно-закрепляющую строчку на 0.1 см во избежании растяжения.
5. По верхней части оката проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
6. Обметать нижний срез изделия и низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

