

## Юбка С Фигурной Кокеткой - Выкройка #2370

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, потайная молния, 2 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 1.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 2 детали
3. Кокетка переда – 2 детали
4. Кокетка спинки – 4 детали
5. Бочок – 2 детали
6. Мешковина – 2 детали
7. Отделка – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда - 1 деталь
3. Отделка – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать вход в карман на переднем полотнище.
2. Притачать кокетку спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки застежки молнии до низа. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Сложить отделку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткий срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Сложить мешковину кармана с передним полотнищем лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман, вкладывая отделку. Припуски рассечь, отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить переднее полотнище на бочок и стачать края мешковин, припуски обметать. Скрепить детали по боковому и верхнему срезам.
5. Стачать средний шов переднего полотнища, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать боковые срезы внутренних кокеток, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить кокетку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на кокетку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Отогнуть кокетку на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы и пришить к тесьме застежки молнии. Настроить кокетку в шов притачивания внешней кокетки.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Пришить пуговицы, закрепляя отделку на переднем полотнище.

### **Технический рисунок:**

