

Платье Со Складками - Выкройка #2376

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 3 декоративные пуговицы; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки правая - 1 деталь
4. Верхняя часть полочки левая - 1 деталь
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Стойка - 2 детали
7. Пояс - 1 деталь



Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь
2. Пояс - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на верхних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать вытачки на верхних частях полочки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов верхней части полочки, припуски приутюжить и обметать. Заложить и закрепить складку на верхней части полочки.
4. Заложить на нижней части полочки сначала левую, а затем правую складку, совмещая их по меткам середины детали. Скрепить их по верхнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые швы одновременно со швом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия, припуски заутюжить на стойку. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
7. Обметать нижний срез внутренней стойки. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Припуски рассечь, стойку вывернуть, выправить и приутюжить. Настрочить внутреннюю стойку в шов притачивания внешней стойки.
8. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Настрочить пояс по периметру на 0.1 см от края.
10. Обметать петли на поясе, пришить пуговицы. Пришить пуговицу на верхней части полочки.

Технический рисунок:

