

## Платье С Шалевым Воротником - Выкройка #2380

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, потайная молния, 3 крючка с петлями.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали

7. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
8. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы верхней и нижней частей спинки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы верхней и нижней частей полочки, припуски заутюжить к центру и обметать.
5. Стачать плечевые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать воротник в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.
6. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.
7. Сложить подборта и обтачки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать средний и внешний срез воротника. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
8. Перегнуть воротник по намеченной линии и скрепить по нижнему срезу с полочкой. Заложить и закрепить на полочке складку. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины и скрепить по нижнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Припуск низа изделия обметать, подогнуть на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
12. На правую сторону воротника пришить крючки, на левую - петли.

**Технический рисунок:**

