

Блузка С Баской И Клапаном - Выкройка #2381

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка; подкладочная ткань.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижних срезов басок – 1.5 см; нижний срез рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки – 2 детали
3. Баска спинки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали
5. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Пояс полочки – 1 деталь со сгибом

7. Баска полочки – 1 деталь со сгибом
8. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
9. Рукав – 2 детали
10. Клапан – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка кармана – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать пояс спинки к верхней части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Притачать баски спинки к поясу спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
5. Стачать вытачку верхней части полочки, глубину заутюжить к центру. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать подкладку к клапану. Наложить клапан и подкладку лицевой стороной вниз на пояс полочки и притачать. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии настрачивания клапана. Припуски у меток рассечь. Отвернуть клапан и подкладку вниз, припуск вверх и приутюжить.
7. Заложить и закрепить складку по верхнему срезу баски полочки. Наложить подкладку на баску полочки и притачать. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания. Припуски у меток рассечь. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить.
8. Притачать баски полочки к поясу полочки, стачивая края подкладки, припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку

с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.

11. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. На окате рукава заложить и закрепить встречную складку. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

12. Обметать нижний срез басок, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

