

## Платье С Кружевом - Выкройка #2383

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон, кружевное полотно сочетающегося цвета.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск нижнего среза изделия - 2 см, низа рукава - 1.5 см. Остальные припуски - 1.0 см

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали

## 6. Кокетка полочки – 2 детали

Из кружева:

1. Кокетка полочки – 2 детали
2. Рукав – 2 детали
3. Бант – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать участок разреза на полочке.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Наложить кокетку из кружева лицевой стороной вверх на лицевую сторону основного материала. Скрепить по припускам. Далее обрабатывать как одну деталь.
4. Деталь банта сложить вдоль по середине лицевой стороной наружу и наложить на центральную часть полочки. Подкроить перемычку для банта шириной 8 см и длиной 6 см. Деталь сложить вдоль длинной стороны и лицевой стороной внутрь и стачать по прямой. Вывернуть деталь на лицевую сторону, обогнуть бант и закрепить по нижнему срезу. Прикрепить бант по рельефным и нижнему срезам к центральной части полочки. Обметать нижний срез.
5. Обметать центральные срезы боковой части полочки по отдельности. Стачать шов от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль шва на 0.5 см.
6. Обметать горизонтальный срез боковой части полочки. Заложить складки, глубины направлены от центра. Стачать рельефные срезы полочки, одновременно стачивая детали по горизонтальному срезу. Припуск заутюжить к центру и вверх соответственно. Обметать рельефные срезы, заутюжить к центру.
7. Притачать кокетку к полочке. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.
8. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону.

10. Стачать срезы рукавов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски обметать и приутюжить.

11. Обметать припуск нижнего среза изделия и низа рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### Технический рисунок:

