

## Юбка С Запахом - Выкройка #2389

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные трикотажные ткани средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотажная клеевая прокладка; 1 потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

### **О работе с эластичными тканями:**

*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*



Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Кокетка спинки – 4 детали
3. Переднее правое полотнище – 1 деталь
4. Переднее левое полотнище – 1 деталь
5. Кокетка переда – 2 детали
6. Отделка – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда – 1 деталь
3. Отделка – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой внутренние кокетки.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубину заутюжить к центру. Притачать кокетку спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки застежки молнии до низа. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Сложить детали отделки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний и нижний срезы. Внутреннюю отделку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Притачать отделку к правому полотнищу юбки. Припуск обметать и заутюжить на основную часть. Внешний срез левой части обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Припуск так же можно обработать косой бейкой, для этого необходимо подрезать припуск до 0.5 см, окантовать срез, подогнуть внутрь и настроить.
4. Наложить правое полотнище на левое, совместить по верхнему и боковым срезам. Далее обрабатывать как одну деталь. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы внутренних кокеток (далее - обтачек), припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы обтачки и пришить к тесьме застежки молнии. Настроить обтачку в шов притачивания внешней кокетки.
7. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Технический рисунок:

