

Блузка - Выкройка #2394

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Боковая часть полочки – 2 детали

8. Рукав – 2 детали
9. Манжета – 2 детали
10. Подборт – 2 детали
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать кокетку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать средний шов воротника, складывая полочки лицевыми сторонами внутрь, припуски разутюжить. Обметать внешний срез цельнокроеного подборта.
4. По плечевому срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать внешнюю сторону воротника в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.
5. Заутюжить цельнокроеный подборт на изнаночную сторону. Отогнуть нижний край воротника на полочку, закрепить по нижнему срезу. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
6. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Стачать плечевые срезы цельнокроеных подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Рассечь припуск плечевого шва на подборте и втачать внутреннюю сторону воротника в горловину обтачки спинки, припуски заутюжить на воротник. Настрочить воротники в шов втачивания в горловину.
7. Подкроить под углом 45 градусов полосу длиной около 20 см и шириной 2.5 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на 4 частей. Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на правую полочку (сгибы направлены от среза).
8. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, вкладывая верхнюю часть между нижней частью и подбортом. Припуски заутюжить вверх и обметать. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
11. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
12. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. На левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

