

## Юбка С Декоративной Пряжкой - Выкройка #2397

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния; декоративная пряжка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по косым срезам отлетных полотнищ – 0 см; припуск по нижним срезам – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее правое полотнище – 1 деталь
3. Переднее левое полотнище – 1 деталь
4. Внутренняя юбка – 1 деталь со сгибом
5. Пояс – 1 деталь
6. Пояс отлетной – 1 деталь

## 7. Пояс для пряжки – 1 деталь

### ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Пояс – 1 деталь
2. Пояс отлетной- 1 деталь
3. Пояс для пряжки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь пояса. Продублировать цельнокроеные планки передних отлетных полотнищ.
2. Стачать вытачки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы задних полотнищ. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Втачать застежку молнию.
3. Обметать внешний срез цельнокроеных планок отлетных полотнищ, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
4. Стачать вытачки на деталях внутреннего полотнища, глубины заутюжить к центру. Обметать припуск низа, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
5. Наложить левое полотнище на внутреннее и скрепить по боковым и верхнему срезам. Наложить правое отлетное полотнище юбки на левое и скрепить по боковому и верхнему срезам.
6. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
7. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткую сторону и выступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски надсечь, пояс вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настрочить в шов притачивания.
8. Сложить отлетной пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую стороны. Припуски в уголках высечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать короткий срез. Настрочить отлетной пояс на левую сторону пояса, располагая его обработанной стороной к левому боковому шву. Сложить пояс для пряжки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать продольный срез. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Сложить пополам, вставить пряжку и настрочить на пояс с левой стороны, подгибая открытые припуски.
9. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Обметать петлю на короткой части пояса. Пришить пуговицу соответственно петле.

Технический рисунок:

