

## Джинсовое Болеро - Выкройка #2399

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Обтачка полочки - 4 детали

8. Обтачка спинки – 2 детали
9. Карман – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Обтачка полочки – 2 детали
2. Обтачка спинки – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь

**Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Стачать рельефные срезы спинки, припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
3. Верхний и боковой припуски ложного кармана заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить карман по разметке на полочку.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
5. Стачать боковые и плечевые срезы болеро. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать боковые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Притачать внешнюю обтачку к полочке и спинке. Припуск внутренней обтачки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней обтачки. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
7. Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину. Припуск нижнего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания верхнего. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
8. Обметать припуск низа рукава, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. По верхней части оката проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на

изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

**Технический рисунок:**

