

## Платье Со Складками В Верхней Части - Выкройка #2407

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО : трикотажная клеевая прокладка, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Ластовица - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали

### **Инструкции:**

1. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Припуск разутюжить. Втачать застежку молнию.
2. Заложить складки на верхней части полочки, скрепить складки по нижнему срезу. Притачать ластовицу к верхней части полочки. Припуски обметать и заутюжить на ластовицу.
3. Стачать боковые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать горизонтальный рельефный срез полочки, одновременно притачивая ластовицу, рассекая припуск в углу спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз.
5. Стачать плечевые срезы одновременно со срезом цельнокроеного воротника. Припуски на закруглении рассечь. Обметать участок плечевого шва и заутюжить на спинку.
6. Стачать плечевые швы обтачек. Припуски рассечь. Обметать нижний срез. Сложить верх и обтачки горловины лицевой стороной внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачки на изнаночную сторону, шов приутюжить. Закрепить вручную обтачки к плечевым швам и тесьме застежки молнии.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

