

Блузка С Квадратным Вырезом - Выкройка #2410

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; резиновая нить; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка спинки – 1 деталь
5. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на детали полочки. Глубины заутюжить вверх.
3. Подкроить под углом 45 градусов полосу длиной около 30 см и шириной 2.5 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на 5 частей. Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на правую полочку вдоль разреза (сгибы направлены от среза).
4. Обметать внешний срез обтачки полочки. Сложить обтачку полочки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и разрез на 0.2 см с каждой стороны. Прорезать между строчками, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по срезам.
5. Обметать внешний срез обтачки спинки. Сложить обтачку спинки со спинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва.
6. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть обтачку спинки на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить обтачку на спинку вдоль внешнего среза.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. (Низ рукава так же можно обметать тонким ролевым швом. Перед этим припуск нижнего среза рукава следует срезать.) По разметке проложить строчки с использованием резиновой нити.
9. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

