

## Блузка С Пышным Рукавом - Выкройка #2414

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния; резиновая тесьма шириной 1 см; 5 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см. Припуск нижнего среза рукава -1.5 см. Припуск верхнего среза рукава, планки, верхней центральной части спинки и полочки – 1.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали

6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
8. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
9. Рукав – 2 детали
10. Планка – 1 деталь

## Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы верхней и нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать нижнюю и верхнюю часть спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. Стачать рельефные срезы верхней и нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать нижнюю и верхнюю часть полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Заутюжить припуски продольных срезов планки на изнаночную сторону. Наложить планку на полочку по разметке и настрочить.
4. Притачать рукав к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Притачать рукав к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
5. Обметать верхний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, оставляя не стачанными участки на рукавах. Отрезать два куса резиновой тесьмы, подложить под верхний припуск рукава, закрепить и настрочить припуск на рукав.
6. Обметать по отдельности срезы левого рукава и левого бокового шва. Стачать шов рукава и боковой шов от низа рукава до метки, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию (собачка молнии располагается внизу). Стачать правый шов рукава одновременно с боковым швом, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, закрепить.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Пришить пуговицы на планке.

## Технический рисунок:

