

## Платье С Эффектом Запаха - Выкройка #2416

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотажная клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая - 1 деталь



Lekala 2416

3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
5. Пояс правый - 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Полочка левая - 1 деталь
2. Рукав - 2 детали
3. Пояс левый - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Сложить детали пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Пояс вывернуть, выправить и приутюжить.
4. Обметать по отдельности вертикальные средние срезы левой и правой полочек. Стачать правую и левую полочки от верха до метки разреза, вставляя левый пояс, припуски на косом участке заутюжить к середине и обметать. Припуски на вертикальном участке разутюжить. Настрочить стороны разреза на 0.1 см от сгиба.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, вставляя в правый боковой шов правую часть пояса, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

