

Платье С Декоративными Пуговицами - Выкройка #2417

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; 24 бусины.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 2.0 см.


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 4 детали
2. Верхняя часть спинки - 2 детали
3. Бочок спинки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Кокетка полочки - 2 детали
6. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Бочок полочки - 2 детали

8. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы на деталях спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
2. Стачать вытачку на полочке. Глубину срезать оверлоком и заутюжить вверх. Притачать бочок полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить к центру.
3. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Сложить кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать фигурный срез рукава, плечевой срез и горловину. Рассечь припуск у нижней метки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Скрепить средние и нижние срезы. Далее обрабатывать как одну деталь.
6. Сложить кокетки полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать фигурный срез рукава, плечевой срез и горловину. Рассечь припуск у нижней метки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Скрепить нижние срезы. Далее обрабатывать как одну деталь.
7. Притачать кокетки к спинке и полочке. Припуски рассечь, обметать и заутюжить вниз.
8. Стачать боковые срезы нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать верхнюю и нижнюю части платья. Припуск обметать и заутюжить вверх.
9. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски обметать и разутюжить. Втачать застежку молнию.
10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Пришить бусины вдоль плечевого среза, скрепляя встык детали кокеток полочки и спинки. Пришить бусины на горизонтальный рельефный срез согласно меткам.

Технический рисунок:

