

Рубашка Макси - Выкройка #2421

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см. Средний срез нижней части полочки – 2 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Манжета - 2 детали

7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Планка – 4 детали
10. Пояс – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Пояс – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Сложить деталь пояса вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую сторону. Припуски в углах подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать вытачки на верхней части спинки. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средние срезы нижних частей спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Стачать вытачки на верхних деталях полочки, срезать глубину оверлоком и заутюжить к центру.
5. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей спинки и полочки, вставляя детали пояса. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить на планку.
7. Средний срез нижней части полочки подогнуть внутрь два раза по 1 см и настроить. Стачать боковые срезы нижних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Заложить и закрепить встречные складки на нижних частях полочки и спинки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки и спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Планка выступает на половину ширины над нижней частью платья.
9. Обметать внутренний срез планки. Сложить внутреннюю планку с внешней лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Обтачать нижний срез, оставляя нижнюю часть платья между деталями планки. Припуски рассечь, в углах высечь, планки выправить и приутюжить. Внутренний срез внутренней планки настроить в шов притачивания внешней планки. Проложить отделочные строчки вдоль планок на 0.2 – 0.5 см от края.

10. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски подрезать, воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать, вкладывая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания стойки в горловину. Припуски высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.
11. Внешнюю стойку втачать в горловину, припуски заутюжить на стойку. Срез внутренней стойки подвернуть внутрь и настрочить в шов втачивания.
12. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
13. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты. Проложить отделочные строчки вдоль манжеты на 0.2 – 0.5 см от края.
14. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
15. Обметать петли и пришить пуговицы на планках.

Технический рисунок:

