

Блузка С Воротником-Завязкой - Выкройка #2435

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: kleевая прокладка, 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибы низа изделия – 2 см. Припуск подгибы низа рукава 1.2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины вытаочек к середине. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Вдоль плечевого среза полочки проложить 6 параллельных строчек (верхняя идет по линии плечевого шва) с ослабленной верхней нитью и собрать сборку, проверяя длину по лекалу основовки.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать средний срез воротника. Припуск разутюжить. Сложить воротник вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать концы от угла до ближней метки. Припуск у метки рассечь, в уголке высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.
6. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 20 см для навесных петель. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выпрямить рулик. Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на правый борт, хвосты петель направлены от борта.
7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
8. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез горловины спинки и полочки, вкладывая воротник. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выпрямить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. На левой полочке пришить пуговицы в край.

Технический рисунок:

