

Юбка Со Вставкой - Выкройка #2439

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см, нижние срезы вставки - 2 см.


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь
2. Заднее полотнище правое - 1 деталь
3. Заднее полотнище левое - 1 деталь
4. Вставка - 1 деталь
5. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Обметать по отдельности центральные срезы спинки. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать и обметать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.
4. Притачать вставку к юбке. Припуск обметать и заутюжить на вставку.
5. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настроить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
6. Наметить и обметать петлю. Пришить пуговицу.
7. Обметать нижний срез юбки, одновременно с нижними срезами вставки заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

