

Удлиненное Платье - Выкройка #2441

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки одновременно стачивая горизонтальный участок на спинке. Припуски обметать, заутюжить к центру, одновременно заутюживая складку по меткам, задающим направление. Прикрепить горизонтальный участок потайными стежками к основному изделию.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию.
4. Стачать талиевую вытачку на полочке. Глубину заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы одновременно стачивая горизонтальный участок на полочке. Припуски обметать, заутюжить к центру, одновременно заутюживая складку по меткам, задающим направление. Прикрепить горизонтальный участок потайными стежками к основному изделию.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки молнии.
7. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы. Припуск обметать и приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

