

Платье Со Вставкой - Выкройка #2442

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Плиссированная ткань для вставки.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья - 2.5 см. Припуск на подгибку низа вставки - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
4. Верхняя боковая часть полочки правая - 1 деталь
5. Верхняя боковая часть полочки левая - 1 деталь

6. Средняя часть полочки - 1 деталь
7. Нижняя часть полочки - 1 деталь
8. Обтачка низа 1 - 1 деталь
9. Обтачка низа 2 - 1 деталь
10. Обтачка спинки - 2 детали
11. Обтачка полочки - 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Вставка - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка низа 1 - 1 деталь
2. Обтачка низа 2 - 1 деталь
3. Обтачка спинки - 2 детали
4. Обтачка полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные швы спинки, припуски заутюжить к центру и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные швы полочки, припуски заутюжить к центру и обметать.
5. Обметать припуск подгибки низа вставки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Также можно обработать его тонким ролевым швом. В этом случае припуск подгибки низа следует срезать.
6. Сложить обтачку низа 1 с нижней частью полочки и обтачать передний срез. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Притачать вставку к внутреннему срезу обтачки 1 (срез вставки короче среза обтачки на ширину подгибки низа), припуски приутюжить, обметать.
7. Сложить обтачку низа 2 со средней частью полочки и обтачать нижний срез. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Притачать вставку с нижней частью полочки к внутреннему срезу обтачки 2 (срез вставки короче среза обтачки на ширину подгибки низа), припуски приутюжить, обметать.
8. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек полочки и спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму спинки, а затем пройму полочки. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основным изделием по боковым швам и тесьме застежки молнии.

11. Нижний срез платья обметать, обтачать нижние углы, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Также потайными стежками прикрепить внутренние срезы обтачек низа 1 и 2 к основному изделию.

Технический рисунок:

