

Туника Со Сборкой - Выкройка #2443

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и рукава - 1.5 см.

О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:


Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом



3. Верхняя часть полочки - 4 детали
4. Рукав - 2 детали

Инструкции:

1. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Стачать средние срезы верхних частей полочек. Проложить по шву стачивания строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Припуски разутюжить. Сложить лицевыми сторонами внешние и внутренние полочки и обтачать верхний срез. Отвернуть внутреннюю часть верхней полочки на изнаночную сторону и приутюжить верхний срез.
3. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + длина горловины цельнокроеной кокетки полочки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
4. Стачать верхнюю часть полочки и цельнокроеную кокетку полочки, вкладывая кокетку между внешней и внутренней полочками. Выправить детали и приутюжить.
5. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, припуски обметать, заутюжить вверх.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

