

## Двубортная Блузка - Выкройка #2448

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава — 1.5 см, остальные швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки — 2 детали
3. Нижняя часть спинки — 1 деталь
4. Верхняя часть полочки — 2 детали
5. Пояс полочки — 4 детали
6. Нижняя часть полочки — 2 детали
7. Рукав — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Пояс полочки — 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать средний шов на деталях верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку.
4. Стачать плечевые и боковые срезы верхней части изделия, заутюжить припуски на спинку и обметать.
5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки и полочки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать между собой пояса спинки и полочки, припуски разутюжить. Стачать боковые срезы нижней части изделия, заутюжить припуски на спинку и обметать.
7. Обметать косые срезы нижних частей полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними нижнюю часть изделия и стачать, одновременно обтачивая передний средний срез пояса. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва верхнего среза.
8. Притачать внешнюю часть пояса к верхней части изделия, припуски заутюжить на пояс. Припуск внутренней части пояса заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешнего пояса.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить по окату строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
10. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу. На левой полочке обметать внутреннюю петлю, пришить потайную пуговицу. Пришить декоративную пуговицу на правой полочке.

Технический рисунок:

