

Платье С Рукавом Реглан - Выкройка #2449

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 потайная молния; 1 потайная молния 15-20 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Припуск на подгибку низа рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя часть рукава – 2 детали

7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
8. Воротник - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от верха до метки молнии и от нижней метки молнии до низа. Разутюжить припуски, приутюживая разрез под застежку. Втачать застежку - молнию.
3. Стачать рельефные срезы на спинке, заутюжить припуски к середине и обметать. Проложить отделочную строчку вдоль рельефа от проймы до метки.
4. Притачать задние части рукавов к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
5. Обметать нижний припуск обтачки горловины. Обтачку горловины полочки наложить лицевой стороной вниз на полочку и обтачать по верхнему срезу. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания рукава. Рассечь припуск у начала и конца строчки. Рассечь припуски на закруглении, отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Стачать рельефные срезы полочки, стачивая припуски складки. Обметать рельефные срезы и заутюжить к центру. Приутюжить складку. Прикрепить припуск вершины складки к ткани верха потайными стежками. Проложить отделочную строчку вдоль рельефного среза от верха до складки.
7. Притачать переднюю левую часть рукава к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Припуски правой проймы и правого рукава обметать, стачать швы от метки молнии до проймы. Втачать потайную застежку молнию.
8. Стачать верхние срезы рукавов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания воротника в горловину. Швы в углах подрезать, на закруглении рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину, припуск заутюжить на воротник. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания.
10. Припуск нижнего среза изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и

настрочить.

Технический рисунок:

