

Юбка С Завышенной Талией - Выкройка #2452

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка, клеевой флизелин, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см, припуск по нижнему срезу подкладки – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее левое полотнище – 1 деталь
3. Переднее правое полотнище – 1 деталь
4. Обтачка переда – 1 деталь
5. Обтачка спинки – 2 детали

6. Клапан - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка переда - 1 деталь со сгибом
2. Подкладка спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 2 детали
2. Обтачка переда - 1 деталь
3. Клапан - 1 деталь

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на задних полотнищах юбки. Глубины заутюжить к центру. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от метки молнии до края шлицы. Припуски шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настрочить. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой. Втачать застежку молнию.
3. Сложить клапан вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез. Клапан вывернуть, выправить, приутюжить. Наложить клапан на лицевую сторону левого полотнища, совместить срезы рельефа и скрепить вдоль шва.
4. Стачать вытачку на правом переднем полотнище юбки. Глубину заутюжить к центру. Стачать рельефный срез переда. Припуск обметать и заутюжить к центру.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать вытачки на подкладке. Глубины заутюжить к центру. Стачать боковые срезы подкладки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать по отдельности средние срезы подкладки. Стачать средние срезы спинки от метки молнии до низа, припуск разутюжить. Припуск низа подогнуть два раза по 1 см и настрочить.
7. Стачать боковые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Притачать подкладку к обтачкам. Припуск заутюжить вниз. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Отвернуть обтачку и подкладку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

8. Прикрепить подкладку к боковому срезу ручными стежками. Прикрепить подкладку к тесьме застежки молнии.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
10. Пришить пуговицы, закрепляя клапан.

Технический рисунок:

