

## Рубашка - Туника - Выкройка #2455

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 10 пуговиц; подкладочная ткань.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Стойка - 2 детали

7. Манжета - 2 детали
8. Подборт - 2 детали
9. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Стойка - 1 деталь
4. Манжета - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Подкладка супатной застежки - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка супатной застежки - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить на спинке встречную складку. Вдоль внутренних сгибов складки проложить закрепляющую строчку на 0.2 см от края. Закрепить складку по верхнему срезу. Стачать нижний срез кокеток спинки, складывая их лицевыми сторонами и вкладывая спинку между ними. Отогнуть кокетки вверх и приутюжить. Далее обрабатывать как одну деталь.
3. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке, заутюжить глубины вверх.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать по отдельности боковые срезы, стачать срезы от проймы до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на 0.2 см от края.
5. Наметить линиями прорезь застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1.5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную подкладку на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза подкладки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0.5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую подкладку застежки встык к строчке притачивания первой подкладки и проложить строчку на расстоянии 0.5 см. Проверить правильность притачивания подкладок с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1-1.5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие подкладки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной подкладки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания подкладки. Вторую подкладку заутюжить в сторону внутреннего среза борта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания подкладки.

Наметить и обметать петли. Петли обметываются на подборте вместе с дублированной подкладкой. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы подкладок. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить подборт. Срезать излишки подкладки.

6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

7. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Припуски разутюжить. Обметать внешние срезы.

8. Наложить подборт и обтачку на лицевую сторону основного изделия, скрепить по швам и стачать, вкладывая воротник. Отвернуть подборт и обтачку на изнаночную сторону и приутюжить борта. Проложить закрепляющие строчки вдоль супатной застежки.

9. Обметать срезы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза. Припуски разутюжить. Закрепить припуски вдоль разреза на 0.2 см. от края. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Заложить и закрепить складки на рукаве. Глубины заутюжить к шву.

10. Манжету сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

11. Низ изделия подогнуть внутрь и настрочить.

12. Обметать петлю на правой стойке, на левой пришить пуговицу. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах. Пришить пуговицы на левый борт.

## Технический рисунок:

