

## Блузка С Драпировкой - Выкройка #2458

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см; остальные швы - 1см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Правая полочка - 1 деталь
3. Левая полочка - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали
5. Стойка - 2 детали
6. Манжета - 2 детали
7. Правый подборт - 1 деталь

8. Левый подборт - 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь
2. Манжета - 2 детали
3. Правый подборт - 1 деталь
4. Левый подборт - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
4. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборт на полочку и спинку и обтачать борта и горловину, вкладывая стойку. Припуски рассечь, отвернуть подборт и обтачку на изнаночную сторону. Скрепить детали вдоль плечевых швов.
5. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
6. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
7. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.
8. На правой полочке и стойке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

## **Технический рисунок:**

