

## Блузон С Завязками - Выкройка #2462

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани с добавлением эластана из натуральных или смесовых волокон. Трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава - 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки - 2 детали
4. Обтачка горловины полочки - 2 детали
5. Пояс спинки - 2 детали

6. Пояс полочки – 2 детали
7. Внутренняя завязка – 2 детали
8. Внешняя завязка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать обтачку горловины спинки к спинке, заутюжить припуски на обтачку. Притачать внешний пояс спинки к спинке, припуски заутюжить на пояс.
3. Притачать обтачку горловины полочки к полочке, заутюжить припуски на обтачку.
4. Сложить внутреннюю завязку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым сторонам. Припуски рассечь, в уголке высечь, вывернуть завязку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить внешнюю завязку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым сторонам. Припуски рассечь, в уголке высечь, вывернуть завязку на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Сложить пояс полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез, вкладывая внешнюю завязку. Обтачать вырез пояса полочки. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Наложить пояс полочки на внутреннюю завязку и скрепить по верхнему срезу. Притачать пояс полочки к полочке, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить изделие с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить внутреннюю обтачку в шов притачивания внешней.
9. Обметать верхний срез внутреннего пояса спинки. Наложить внутренний пояс спинки на внешний и обтачать нижний срез. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии бокового шва. Стачать боковые срезы одновременно со швом рукава, вкладывая полочку между спинкой и внутренним поясом спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть пояс на лицевую сторону и настрочить в шов притачивания внешнего пояса.
10. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Пропустить внешнюю завязку через отверстие в поясе и завязать узел.

**Технический рисунок:**

