

## Платье Со Вставкой - Выкройка #2464

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** малорастяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон. Малорастяжимый трикотаж контрастных или родственных цветов для отделки.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, застежка молния, 3 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск вдоль косого среза левой полочки – 2 см; припуск верхнего среза кармана – 2 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Правая полочка - 1 деталь
3. Левая полочка - 1 деталь
4. Кокетка полочки - 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали
7. Рукав — 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Вставка - 1 деталь
2. Карман — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой. Продублировать припуск верхнего среза кармана.
2. Стачать талиевые вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.
4. Верхний срез кармана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать боковые и нижнюю стороны кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на правую полочку и настрочить.
5. Нижний срез вставки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Рассечь припуск шва левой полочки у метки, обметать косой срез от метки до низа, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить левую полочку на вставку, скрепить по срезам и обрабатывать далее, как одну деталь.
6. Притачать вставку к правой полочке, припуски приутюжить и обметать. Заложить на правой полочке по разметке складку и настрочить ее по лицевой стороне в шов притачивания вставки.
7. Притачать кокетку к полочке, заутюжить припуски вверх и обметать.
8. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки молнии.
10. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
11. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Пришить пуговицы на складку полочки, закрепляя её.

### **Технический рисунок:**

