

Блузка С Резинкой - Выкройка #2468

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; резиновая тесьма шириной 5 см (примерная длина указана на лекале бочка).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Бочок - 2 детали
4. Обтачка спинки - 1 деталь
5. Обтачка полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заложить и закрепить встречную складку на детали полочки.
3. Резиновую тесьму разрезать на две части. На деталях бочков обметать припуск верхнего среза. Заутюжить цельнокроеную обтачку по намеченной линии на изнаночную сторону и настроить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, закрепить вдоль намеченных вертикальных линий.
4. Притачать бочки к спинке, припуски приутюжить и обметать. Притачать бочки к полочке, припуски приутюжить и обметать.
5. Обметать нижние срезы обтачек спинки и полочки. Сложить обтачку спинки со спинкой и обтачать срез горловины и проймы, закрепляя боковую складку. Припуски в уголке высечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Сложить обтачку полочки с полочкой и обтачать срез горловины и проймы, закрепляя боковую складку. Припуски в уголке высечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Низ изделия дважды подвернуть на 1 см на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

