

Платье Без Рукавов - Выкройка #2470

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
3. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Кокетка полочки — 2 детали
6. Верхняя центральная часть полочки — 2 детали
7. Верхняя боковая часть полочки — 2 детали

8. Нижняя часть полочки — 2 детали
9. Бочок - 2 детали
10. Мешковина - 2 детали
11. Подборт- 2 детали
12. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт- 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средние срезы спинки на верхней и нижней части, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
4. Стачать нагрудные вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Сложить мешковину кармана с нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Припуски рассечь, отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить нижнюю часть полочки на бочок и стачать края мешковин, припуски обметать. Скрепить детали по боковому и верхнему срезам.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта, срез горловины и нижний угол борта. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. На правой полочке обметать три верхние петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать две петли на левой юбке полочки, в соответствие им пришить внутренние пуговицы на правой юбке.

Технический рисунок:

