

Жакет Укороченный - Выкройка #2477

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие пальтовые или костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, декоративная застежка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу спинки и боковой части полочки – 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 4 детали
4. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать верхний срез рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Припуск низа обметать, подогнуть внутрь и настрочить.(или подшить потайными стежками).
6. Сложить детали центральной части полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать средний срез воротника. Припуск разутюжить. Сложить центральные части лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта и нижние срезы. Припуски рассечь, в уголках высечь. Наложить внешнюю сторону центральной части на основное изделие и притачать вдоль борта и горловины. Припуск внутренней части погнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
7. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Наложить манжету лицевой стороной на лицевую сторону рукава и притачать. Отвернуть манжету на изнаночную сторону и приутюжить шов. Припуск манжеты подвернуть на 1 см и настрочить на рукав.
8. Пришить декоративную застежку.

Технический рисунок:

