

Свободная Блузка С Кокеткой И Сборкой - Выкройка #2484

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.2 см; остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний шов кокетки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. По верхнему срезу спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, заутюжить припуски вверх и обметать.
4. Стачать средний шов полочки от метки до низа, припуски у метки рассечь, заутюжить на левую сторону и обметать.
5. По плечевому срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке, заутюжить припуски вверх и обметать.
6. Стачать шов стойки, припуски разутюжить. Втачать стойку в горловину, рассекая в уголках, заутюжить припуски на стойку.
7. Стачать передний средний шов подбортов от метки до низа, припуски у метки рассечь и разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачки и подбортов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Втачать стойку в горловину подборта и обтачки, припуски заутюжить вверх. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать вкруговую срез горловины и стойки. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить швы втачивания стоек между собой. Прикрепить подборт к основному изделию по среднему шву полочки.
8. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

