

## Блузка С Планкой - Выкройка #2486

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Ткань для отделки контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, 3 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины - 2 детали
4. Планка - 4 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Манжета - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать кокетку спинки к спинке, заутюжить припуски вверх и обметать. Притачать кокетку полочки к полочке, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Сложить детали планок лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез, вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать планки к лицевой стороне полочки, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь, накладывая правую планку на левую, и стачать, закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
5. Детали обтачки горловины сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю сторону обтачки в горловину, припуски заутюжить на обтачку. Припуск внутренней стороны обтачки подогнуть и настрочить в шов притачивания внешней стороны.
6. Притачать рукав к изделию, припуски заутюжить на рукав и обметать.
7. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Пришить пуговицы, скрепляя планки между собой.

Технический рисунок:

