

Длинный Халат - Выкройка #2492

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск вдоль верхнего среза кармана – 4 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Припуск верхнего среза кармана продублировать клеевой прокладкой, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать боковые и нижний срезы кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Карман наложить на полочку и настрочить.
3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки, рассекая припуски в уголках, заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник.
4. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках, припуски разутюжить. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез.
5. Подборта сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет воротника, борт и нижний срез. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
6. Втачать рукава в открытые проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

