

## Блузка С Отделкой - Выкройка #2493

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, ткань для отделки.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Обтачка горловины - 4 детали
2. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины — 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать попарно средние срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь обтачки горловины и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
4. Сложить обтачку с основным изделием и стачать детали вдоль борта и горловины. Припуски на закруглениях рассечь и обметать. Заутюжить припуски на основное изделие.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
7. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. Соединить борта от метки до низа потайными стежками.

## Технический рисунок:

