

Юбка Со Складками - Выкройка #2494

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 потайная молния; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу передних полотнищ, заднего полотнищ и планок - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище - 2 детали
2. Переднее полотнище правое - 1 деталь
3. Переднее полотнище левое - 1 деталь
4. Планка правая - 1 деталь

5. Планка левая – 2 детали
6. Пояс – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Пояс – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь пояса.
2. Стачать вытачки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине.
3. Обметать по отдельности средние срезы заднего полотнища. Стачать средний шов от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Сложить детали левой планки лицевыми сторонами внутрь и стачать внутренний шов от метки до низа. Припуски у метки рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Притачать левую планку к левому переднему полотнищу, припуски заутюжить на полотнище, обметать.
6. Заложить и закрепить складки на правом переднем полотнище. Глубины направлены вверх. Заутюжить правую планку вдоль по середине, лицевой стороной наружу. Стачать правое переднее полотнище, правую планку и левое переднее полотнище, располагая правую планку посередине. Припуски заутюжить на правое полотнище, обметать.
7. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
8. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, припуски заутюжить на пояс. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания внешнего. Приутюжить пояс в готовом виде.
9. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Наметить и обметать петлю на поясе, пришить пуговицу. Пришить на правую планку пуговицы, скрепляя ее с левой планкой.

Технический рисунок:

