

## Жакет Удлиненный - Выкройка #2498

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Кокетка полочки - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Верхняя часть рукава - 2 детали
5. Нижняя часть рукава - 2 детали
6. Подборт - 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Клапан – 2 детали
9. Рамка кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Подкладка полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Мешковина малая – 2 детали
6. Мешковина большая – 2 детали

**ВНИМАНИЕ:** деталь спинки из подкладочной ткани выкраивается за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Из клеевой прокладки:

1. Кокетка полочки – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки проложить дополнительную клеевую кромку. Продублировать припуски нижнего среза изделия и припуски низа рукава.
2. Стачать вытачки на спинке и полочке, заутюжить глубины к середине.
3. На деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть спинки заутюжить по линии сгиба шлицы. Детали совместить по среднему шву. Стачать средний срез спинки и угол шлицы, не доходя до вертикального среза шлицы 1 см. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.
4. Сложить детали клапанов вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы. Подрезать припуски углов, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Наметить место расположения кармана. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать подкладку

кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки, подрезать и стачать подкладку кармана.

6. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез лацкана и борта, припуски на закруглении рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Рассечь припуск подборта в уголке у начала лацкана, отогнуть лацкан на полочку по линии перегиба и скрепить по верхнему срезу.

7. Притачать кокетку к полочке (начинать\заканчивать строчку следует точно у размеченной линии горловины), заутюжить припуски вверх. Стачать и разутюжить плечевые швы.

8. Стачать и разутюжить плечевые швы подбортов и обтачки горловины. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать участки полочки от лацкана до плечевых срезов и срез горловины спинки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.

9. Стачать и разутюжить боковые швы.

10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава, припосаживая верхнюю часть рукава и совмещая надсечки. Заутюжить низ рукава. Подгибку отвернуть, стачать и разутюжить передний шов рукава.

11. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке.

13. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.

14. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу. Обметать внутреннюю петлю и пришить внутреннюю пуговицу. Пришить отделочную пуговицу на правой полочке.

## Технический рисунок:

