

## Жакет Без Застежки - Выкройка #2507

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; клеевая прокладка; подплечники.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Планка – 2 детали
6. Воротник – 1 деталь

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Детали подкладки кроются по лекалам верха полочки и спинки за вычетом ширины подборта и обтачки.

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки Глубины заутюжить к центру. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.
4. Сложить деталь планки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать нижний и верхний уголки. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Сложить воротник вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
5. Притачать планку к борту жакета. Втачать воротник в горловину жакета. Припуски заутюжить на основную деталь.
6. Стачать шов рукава, припуск заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы по надсечкам, приспособивая окат в верхней части. Пришить подплечники.

Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Припуски разутюжить. Притачать подборта и обтачку к воротнику и планке. Припуски рассечь, и приутюжить.

7. Низ рукава и жакета заутюжить на изнаночную сторону.

8. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом рукаве. Притачать подкладку к бортам и горловине. Притачать подкладку к подбортам, обтачке, низу жакета и рукава.
9. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

### Технический рисунок:

