

Платье С Декоративным Воротником - Выкройка #2508

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Ткань для отделки контрастного или родственного цвета.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 3 пуговицы, 1 потайная пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава - 3 см; припуск вдоль шлицы - 6 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Полочка — 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Воротник - 2 детали
2. Подборт- 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Подборт- 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой.
3. Стачать нагрудные и талиевые вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, талиевых - к центру.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски в уголках подрезать у метки рассечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт и лацкан до метки. Припуски у метки рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки спинки, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы.
8. Втачать нижний воротник в горловину верха, а верхний воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить, скрепить между собой. Скрепить плечевые срезы подбортов с плечевыми швами изделия.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
10. Обметать нижний срез изделия и низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и подшить

потайными стежками.

11. Обметать петли и пришить пуговицы. Пришить потайную пуговицу.

Технический рисунок:

