

Расклевшенное Платье - Выкройка #2509

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Рукав - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
2. Стачать вытачки на деталях полочки (если они предусмотрены размером). Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать внешний срез. Наложить обтачку лицевой стороной вниз на изделие и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить средние припуски обтачки к тесьме застежки молнии.
6. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

