

Жакет С Поясом - Выкройка #2510

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; пряжка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Вставка спинки - 1 деталь
4. Нижняя часть спинки - 1 деталь
5. Бочок - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 2 детали

7. Вставка полочки – 2 детали
8. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
9. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
10. Верхняя часть рукава – 2 детали
11. Нижняя часть рукава – 2 детали
12. Стойка – 2 детали
13. Подборт – 2 детали
14. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
15. Пояс правый – 1 деталь
16. Пояс левый – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Подкладка нижней части спинки – 1 деталь
4. Бочок – 2 детали
5. Подкладка нижней части полочки – 2 детали
6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Подкладка верхней центральной части полочки – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали

ВНИМАНИЕ: Детали спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Пояс правый – 1 деталь
5. Пояс левый – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Сложить детали поясов вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски разутюжить. Притачать вставку к спинке, припуски заутюжить на вставку. Притачать к вставке нижнюю часть спинки, припуски заутюжить на вставку. Втачать в горловину внешнюю стойку.

4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски разутюжить. Притачать вставку к полочке, припуски заутюжить на вставку. Притачать к вставке нижнюю часть полочки, припуски заутюжить на вставку.
5. Притачать бочок к спинке, припуски заутюжить на бочок. Притачать бочок к полочке, вставляя в левый шов пояс, припуски заутюжить на бочок.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы.
7. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Продеть пряжку в правый пояс. Подборта с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину и нижний угол борта, вставляя пояс с пряжкой. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Заутюжить низ изделия.
8. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава, припосаживая верхнюю часть рукава и совмещая надсечки. Заутюжить низ рукава. Подгибку отвернуть, стачать и разутюжить передний шов рукава.
9. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.
11. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.
12. На левой полочке обметать петлю. В соответствии ей пришить потайную пуговицу.

Технический рисунок:

