

Платье С Декоративными Лацканами - Выкройка #2512

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

7. Лацкан - 4 детали
8. Воротник — 4 детали
9. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Лацкан - 2 детали
2. Воротник — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Сложить детали воротников попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез до метки. Припуски у метки рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Сложить детали лацканов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез до метки. Припуски у метки рассечь, вывернуть лацкан на лицевую сторону, приутюжить. Сложить воротники с лацканами и стачать по линии раскепа, припуски разутюжить.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Обметать срез цельнокроеной обтачки верхней центральной части полочки, заутюжить обтачку на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Притачать лацкан с воротником к боковой части полочки и горловине спинки, вкладывая центральную часть. Припуски заутюжить от центра и обметать.
6. Стачать вытачки на нижних частях спинки и полочки, заутюжить глубины к серединам деталей. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки и спинки, припуски заутюжить вниз и обметать.
7. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
8. Стачать боковые срезы, заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Технический рисунок:

