

Блузка С Асимметричным Воротником - Выкройка #2513

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: Трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, остальные припуски - 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.



Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Кокетка полочки - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали
5. Воротник - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Обработка левой горловины: Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины спинки + длина горловины кокетки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь.
4. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Воротник вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
5. Наложить воротник лицевой стороной на изнаночную сторону изделия и притачать, одновременно притачивая кокетку полочки с левой стороны. Припуски рассечь, обметать, отвернуть воротник вниз и приутюжить. Прикрепить воротник к среднему шву спинки, к пройме и боковому шву.
6. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать, заутюжить на левую сторону.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

