

Платье С Декоративным Передом - Выкройка #2518

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкий пластичный трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия, низу рукава, по срезам горловины спинки, внутренней и внешней частей полочки, по нижнему срезу внешней части полочки – 1.5 см, остальные швы 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 2 детали
2. Внешняя часть полочки - 1 деталь
3. Внутренняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Рукав - 2 детали

Инструкции:

1. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. На внешней части полочки обметать срез горловины и нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх. Обметать срез горловины внутренней полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Внешнюю часть полочки перекрутить, создавая узел в средней части, наложить изнаночной стороной на лицевую сторону внутренней части полочки и скрепить по плечевым, боковым и срезам пройм.
4. Стачать плечевые срезы (припуск горловины спинки длиннее на 1.5 см), заутюжить припуски на спинку и обметать. Обметать припуск горловины спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
5. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

