

Толстовка С Рельефами - Выкройка #2520

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: флис, футер или плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. На отделку – трикотаж высокой степени растяжимости подходящего по цвету к материалу верха.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: застежка-молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Стойка – 2 детали

7. Листочка – 2 детали
8. Большая мешковина – 1 деталь
9. Малая мешковина – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Обтачка низа - 1 деталь со сгибом
2. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Притачать кокетку полочки к полочке по рельефным срезам до горизонтальной линии. Припуск полочки в углу рассечь и обметать.
2. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. Наложить листочку на лицевую сторону центральной части полочки и притачать. Начинать и заканчивать строчку следует точно у горизонтальных линий листочки. Припуски в уголках рассечь, отвернуть листочку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать короткие стороны листочки к горизонтальным припускам полочки.
3. Обметать боковые стороны малой мешковины. Притачать малую мешковину в шов притачивания листочек, припуски приутюжить. Наложить большую мешковину на малую и стачать верхний срез. Припуски приутюжить, обметать. Скрепить большую мешковину с центральной частью полочки по рельефным и нижнему срезам.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к боковому срезу и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Втачать внешнюю стойку в горловину, слегка растягивая стойку, заутюжить припуски на стойку. Втачать застежку - молнию. Обметать нижний срез внутренней стойки. Наложить внутреннюю стойку лицевой стороной вниз на внешнюю стойку и обтачать верхний срез. Отвернуть стойку на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить нижний срез внутренней стойки в шов притачивания. Прикрепить средний срез внутренней стойки к тесьме застежки молнии. Вдоль зубчиков молнии проложить отделочную строчку на 0.5 см.
7. Застегнуть застежку молнию. Притачать нижний срез кокетки полочки к полочке, припуски заутюжить вниз и обметать.
8. Притачать рукава к изделию, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, слегка растягивая манжету, припуски обметать.

10. Стачать нижнюю обтачку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить обтачку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать обтачку к низу изделия, слегка растягивая обтачку, припуски обметать.

Технический рисунок:

