

## Двусторонняя Ветровка - Выкройка #2521

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** курточные ткани из натуральных или смесовых волокон двух контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; разъемная молния; декоративный шнур; 2 молнии; 2 ограничителя, 2 люверса.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по верхнему срезу накладного кармана – 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали



Из основной ткани 2:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Капюшон - 2 детали
5. Накладной карман - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина - 2 детали
2. Малая мешковина - 2 детали
3. Кулилка - 1 деталь

## **Инструкции:**

Из основной ткани 2 :

1. Верхний припуск накладного кармана заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см и настрочить. Заутюжить припуски по нижнему и центральному срезу на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман по разметке на полочку и настрочить по боковым и нижнему срезу.
2. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить. Притачать рукава. Припуски приутюжить. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку. Втачать капюшон в горловину. Припуски разутюжить.

Из основной ткани 1 :

1. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Прорезать вход. На расстоянии 1-1.5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Застёжку молнию положить под края отверстия так, чтобы зубчики были видны и притачать. Притачать подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии. Стачать края подкладки.
2. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить. Притачать рукава. Припуски приутюжить. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов, оставляя отверстие в левом шве рукава. Припуски заутюжить на спинку. Втачать капюшон в горловину. Припуски разутюжить.
3. Поставить люверсы на полочке. Наложить кулилку на полочку и спинку с изнаночной стороны и притачать по намеченным линиям.
4. Сложить детали изделия лицевыми сторонами внутрь, вставить разъёмную застежку молнию и стачать борта. Обтачать капюшон, нижний срез, нижний срез рукава. Вывернуть ветровку через отверстие. Приутюжить швы обтачивания. Зашить отверстие. Продеть декоративный шнур и надеть блочки и наконечники.

5. Проложить закрепляющую строчку вдоль низа рукава, вдоль молнии и по капюшону на 1.5 – 2 см от края.

**Технический рисунок:**

