

Платье С Декоративным Воротником - Выкройка #2522

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж высокой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали



- 3. Рукав – 2 детали
- 4. Кокетка полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать средний шов полочки до начала воротника, припуски рассечь, заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вниз и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Перехлестнуть воротник, как показано на рисунке, и стачать средний срез, припуски разутюжить. Сложить воротник вдоль пополам и втачать в горловину. Припуски приутюжить и обметать.

Внимание! Расстояние между двумя ближайшими метками не стачивается. Этот участок необходим для перехлеста.

6. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Стачать одним швом боковой срез и срез рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

