

## Пальто С Капюшоном - Выкройка #2523

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; тонкие подплечники.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу изделия и рукава 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть полочки — 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Подкладка полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть полочки — 2 детали
8. Мешковина – 4 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: центральная часть полочки, подборт (за исключением капюшона), обтачка горловины спинки.

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки проложить дополнительную клеевую кромку.
2. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать средний шов спинки. Припуск разутюжить.
3. Стачать рельефный срез на полочке. Припуски разутюжить. Притачать подкладку кармана к верхней части полочки. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии начала и конца кармана. Припуски заутюжить вверх. Притачать подкладку кармана к нижней части полочки. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания. Притачать нижнюю часть к полочке на двух участках: от борта до кармана и от кармана до бокового шва. Припуски разутюжить. Стачать мешковину кармана. Припуски приутюжить.
4. Стачать шов капюшона. Припуск разутюжить. Рассечь припуски в уголке плечевого среза. Втачать капюшон в горловину спинки. Стачать плечевые срезы пальто. Припуски разутюжить.
5. Стачать боковые швы пальто. Припуски разутюжить.
6. Стачать локтевой шов рукава. Разутюжить локтевой шов, заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта, рассекая припуск в уголке. Стачать срез капюшона. Стачать вытачку на подкладке полочки. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту.
9. Пальто и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Обтачать подкладкой по борту, капюшону. Притачать подкладку к низу пальто. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие. Скрепить подкладку с верхом по талиевому шву полочки. Зашить технологическое отверстие.
10. Обметать петлю и пришить пуговицу.

### **Технический рисунок:**

