

Топ С Запахом И Накладным Карманом - Выкройка #2530

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; 1 декоративная пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск по внешним срезам левой и правой полочек – 1.2 см; припуск на подгибку низа изделия – 1.2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 1 деталь
4. Правая часть полочки - 1 деталь
5. Левая часть полочки - 1 деталь

6. Клапан - 2 детали
7. Обтачка кармана - 2 детали
8. Мешковина - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Клапан - 1 деталь
2. Обтачка кармана - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях полочек, глубины заутюжить вверх.
3. Обметать внешние и нижние срезы левой и правой полочек. Заутюжить припуски на изнаночную сторону и настроить.
4. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Припуски рассечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Наметить место расположения кармана. Сложить обтачки кармана вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать подкладку кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки. Подрезать и стачать подкладку кармана, припуски обметать.
6. На правой полочке у метки завернуть внутрь внешний срез. Наложить правую полочку на левую и скрепить по верхним срезам. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Обметать средние срезы кокеток спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Притачать кокетки спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Притачать петлю к левой кокетке спинки.
11. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
12. Стачать боковые срезы (спинка длиннее полочки на ширину нижнего припуска), припуски заутюжить на спинку и обметать.
13. Припуск подгибки низа спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
14. Пришить пуговицу на правую кокетку спинки. Пришить пуговицу на правую часть полочки.

Технический рисунок:

